

SE Drift och underhållsanvisning Verti 830/831

1. Drift

Verti är en väggmonterad motordriven höj- och sänkbar hyllinsats för väggskåp.

1. Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
2. Släpp knappen när hyllorna befinner sig på önskad nivå.

Pos. 1

Verti är utrustad med klämskydd under nedersta hyllan och över översta hyllan. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.

Pos 2.

Varianter av knappar för manövrering upp / ned.



2. Underhåll

Verti är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremålen ur skåpet innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

- Kör lyften ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att hyllorna löper fritt utan hinder, klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre och övre läge.
- Kör ned hyllorna en bit. Tryck in klämskyddsplattan under hyllorna och kontrollera att hyllorna rör sig uppåt tills plattan inte längre trycks in. Om fel föreligger, kontakta installatören.
- Kontrollera att övre klämskyddet (plastkåpan) fungerar. Tryck på den med fingrarna. Insatsen ska då röra sig nedåt. Om fel föreligger, kontakta installatören.
- Kontrollera nedanstående tre punkter. Om misstanke om fel föreligger, kontakta installatören!

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	