

## SE Drift och underhållsanvisning InDiago 510

### 1. Drift

InDiago är en motordriven höj- och sänkbar diagonal lyftinsats för väggskåp.

1. Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
2. Släpp knappen när hyllorna befinner sig på önskad nivå.

#### Pos. 1

InDiago är utrustad med klämskydd under skåpinsatsen. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.

#### Pos 2.

Varianter av knappar för manövrering upp / ned.



### 2. Underhåll

Innerskåpslyft InDiago 510 är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftarens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremålen ur skåpinsatsen innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

### 3. Funktionsprov

- Provkör lyftenheten upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att skåpet löper fritt utan hinder, klämrisker och missljud. Kontrollera att den står kvar i nedre respektive övre läge.
- Kontrollera att inga kablar kommer i kläm och att de är fixerade.
- Kör skåpsinsatsen nedåt och kontrollera att klämskyddet under skåpinsatsen fungerar genom att trycka lätt på den. Skåpinsatsen ska stanna omedelbart och vända uppåt för att frigge utrymme, en ljudsignal indikerar att klämskyddet är aktiverat.
- Kontrollera att luckorna öppnas och stängs korrekt.
- Kontrollera att skåpets infästning i väggen är intakt.
- Kontrollera att lyftarens infästning i skåpet är intakt.

#### Inbyggda säkerhetssystem

- Om luckorna ej kan öppnas hela vägen hindras skåpinsatsen från att köras utåt.
- Om luckorna försöker stängas under drift stoppas rörelsen omedelbart och ljudsignal varnar.
- Om kabel till motorenhet skadas eller kopplas ur stannar enheten och ljudsignal indikerar fel.

## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	