

SE Felsökningsguide Butler 720 / 722

Produkter

BUTLER 720
BUTLER 722

Klädstångslyften är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning vad ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från klädstången innan felsökning och reparationer utförs.

Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Klädstången rör sig ej vid manöverpuls	<p>Kontrollera att installationen är korrekt utförd enligt installationsanvisningen.</p> <p>Kontrollera noga att vänster och höger motorenhet är anslutna till korrekt uttag på styrenhet.</p> <p>Kontrollera att spänning finns till styrenhet. En blå lampa på styrenheten lyser då spänning finns.</p> <p>Kontrollera batteriet i fjärrkontrollen. Batterityp: 1 x CR2032</p> <p>Koppla bort spänningen till styrenheten i 30 sekunder och återanslut.</p>
Klädstången stannar vid körning uppåt	<p>Kontrollera maxlast. Om klädstången belastas med mer än tillåten last (30 kg) stannar stången för att skydda motorn.</p>
Klädstången går inte att köra nedåt men sakta uppåt	<p>Det har varit avbrott på spänningen till styrenheten. Kör klädstången ända upp i topp tills den stannar av sig själv. Nu är enheten nollställd och går att använda igen.</p>
Klädstångens armar går ojämnt	<p>Tryck och håll in uppåtknappen i 20 sek. En konstant signal indikerar att den är i "synkläge". Släpp, tryck igen och håll in uppåtknappen tills båda armarna stannar i topp.</p>