

SE Felsökningsguide Hög- och sänkbara arbetsbord

Produkter

Hög- och sänkbart Arbetsbord 7190
Hög- och sänkbart arbetsbord 949

Arbetsbordet är konstruerat och utprovat för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner.

Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning vad ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från arbetsytan innan felsökning och reparationer utförs.

Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Arbetsbordet rör sig ej vid manöverpuls	Kontrollera att alla kontakter är anslutna till styrenheten och att elkontakten är ansluten till strömmatningen. Styrenheten skall klicka när spänning tillsätts. Kontrollera att kablarna ej har skador.
Arbetsbordet går inte ända ned i botten	Kör ner arbetsbordet så långt som möjligt. Tryck på nedåtknappen och håll in i ca 5 sekunder tills arbetsbordet börjar röra sig nedåt, håll in tills arbetsbordet har nått sitt lägsta läge. Nu har systemet nollställts. Problemet kan bero på långvarigt strömbavbrott.