

Begränsning av slaglängd med hjälp av minnesbordskontroll och minnesadapter

1. Koppla ur manöverkontrollen (upp och ner) och koppla in minneskontrollen i styrenheten.
2. Kör ner motorbenen till lägsta position
3. Håll in nerknappen 5 sek tills klick hörs, systemet är nu nollställt
4. Kör till önskad lägsta position (är det längst ner, gå direkt vidare till punkt 5)
5. Tryck "S" och därefter "1"
6. Kör till önskad högsta position
7. Tryck "S" och därefter "2"
8. Ta bort minneskontrollen
9. Sätt i minnesadaptern (med gula kontakter)
10. Sätt i bordskontroll med "upp/nerknapp" i adaptern
11. Systemet kommer nu att gå mellan de två programmerade minnespositionerna. Nerknappen går till minnesposition 1 och uppknappen till minnesposition 2.

Vid frågor Kontakta oss!



Granberg Interior AB
011-197757