

MONTERINGSANVISNING

MV 687 - Krokupphängning väggskåp

I monteringen har 85 cm höga skåp använts.
12,8 cm måttet justeras efter den höjd på skåp de
skall monteras på.

Montera L-profilen på väggen på höjd enligt skiss
till höger.

Krokebeslagen skruvas in i skåpets sidor bakifrån.
Se mått till höger. 2st krokbeslag över varandra på
var sida.

Borra ett 8mm hål ca 15mm djupt o skåpsidans
bakkant längst ned. Här skall gängmuffar slås i
med en justerbar skruv.
Med denna skruv kan lutningen på skåpet justeras.

Den totala höjdinställningen är 25cm med intervall
om 50mm.

OBS!

**När skåpet är hängt på rätt höjd måste skåpet
fixeras i vägg för att förhindra avhakning!
Fixera med skruvar genom spikregel in i vägg.**

**Detta är särskilt viktigt när en hög och sänkbar
bänk är placerad under skåpen!**

