

Låda med Push-to-open, 30 cm bredd



Låda med fullutdrag och Push-to-open ger handtagslösa lådor.
Dvs. lådan kommer ut när man trycker på fronten.

Finns i bredd 30, 40, 50, 60 och 80 cm.

Artikel Info

Art.nr
466H-030

Beskrivning
Låda med Push-to-open, 30 cm bredd

EAN
7340193108170

