

## SE Drift och underhållsanvisning Centerlift 960

### 1. Drift

Centerlift 960 är ett elektriskt höj- och sänkbart system för köksöar.

Justering av höjd sker med hjälp av 4 st 24v motorer inbyggda i ståndarna som är fast monterad i golvet. Centerlift 960 är utrustad med klämskydd runt om hela ramens kant för att stoppa rörelse nedåt vid motstånd.

- Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när köksön befinner sig på önskad nivå.

**Pos. 1** - Klämskyddslist

**Pos. 2** - Varianter av knappar för manövrering upp / ned.



### 2. Underhåll

Centerlift 960 är underhållsfri.

Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid.

Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

Tag bort föremål från bänken innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

1. Kontrollera att höjning och sänkning sker jämt och utan missljud längs lyftarens hela rörelse. (700-1100mm från golv)
2. Kontrollera att inte kablar, vatten- & avloppsslangar är skavda, klämda eller att de bryts.
3. Kontrollera att golvfästningen är intakt (8st skruvar)
4. Kontrollera klämskyddens funktion genom att köra lyftaren nedåt och samtidigt trycka på klämskyddslisten. Lyftaren ska omedelbart stanna och vända upp. Kontrollera på samtliga 4 sidor.

### 3. Funktionsprov

- Provkör lyftenheten upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att lyften löper fritt utan hinder, klämrisker och missljud. Kontrollera att den står kvar i nedre respektive övre läge.
- Kontrollera att inga kablar kommer i kläm och att de är fixerade.
- Kör lyftaren nedåt och funktionstesta klämlisten runt hela ramen. Tryck på den vid körning nedåt. Lyften ska stanna omedelbart och vända uppåt för att frigge utrymme när ett klämskydd aktiveras

## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	