

## SE Drift och underhållsanvisning Diago 504

### 1. Drift

Motordriven diagonallyft som sänker skåpet i en bågformad rörelse ner och fram till arbetsytans framkant. Flera väggskåp kan monteras på samma lyftenhet.

1. Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
2. Släpp knappen när skåpet befinner sig på önskad nivå.

#### Pos. 1

Väggskåpslyften är utrustad med klämskydd under skåpet. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.

#### Pos 2.

Varianter av knappar för manövrering upp / ned.



### 2. Underhåll

Väggskåpslyften är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftarens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremålen ur skåpet innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

### 3. Funktionsprov

- Kör lyftaren ner och upp hela vägen till resp. ändläge. Kontrollera att skåpet löper fritt utan hinder, klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre och övre läge.
- Kör ned skåpet en bit. Tryck in klämskyddsplattan under skåpet och kontrollera att skåpet rör sig uppåt tills plattan inte längre trycks in.
- Kontrollera att inte kablar är skavda, klämda eller att de bryts.
- Kontrollera att vägg- och skåpinfästningar är hela. Om skåpet lutar på grund av sättningar i vägginfästningarna kan justering göras.
- Kontrollera belysningen på klämskyddet. (Om belysning ingår i leveransen)

## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	