

## SE Felsökningsguide Diago 504

### Produkter

DIAGO - Väggsåpslyft

Väggsåpslyften är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från skåpet innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Symptom	Åtgärd
Väggsåpet rör sig ej vid manöverpuls	<p>Kontrollera att säkringen till strömmatningen är hel.</p> <p>Kontrollera att kontakten till strömmatningen är isatt.</p> <p>Kontrollera att inte en klämskyddsplatta är intryckt.</p> <p>Kontrollera att kablarna sitter fast i knappen.</p> <p>Om lyften inte rör sig efter åtgärderna ska behörig reparatör och/eller er leverantör kontaktas.</p> <p>Denne ska som första åtgärd, efter ovanstående kontrollpunkter, kontrollera att alla kablar är isatta och hela samt att signallampan på styrenheten lyser grönt. Om den ej lyser är styrenheten troligen defekt. Beställ ny enhet.</p>