

SE Felsökningsguide Verti

Produkter

VERTI - Vertikal innerskåpslyft

Verti Skåpingsats är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning vad ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från skåpet innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Hyllorna rör sig ej vid manöverpuls	<p>Kontrollera att kontakten till strömmatningen är isatt.</p> <p>Kontrollera att inte en klämskyddsplatta är intryckt.</p> <p>Om hyllorna inte rör sig efter åtgärderna skall behörig reparatör och/eller er leverantör kontaktas.</p> <p>Denne ska som första åtgärd, efter ovanstående kontrollpunkter, kontrollera att alla kablar är isatta och hela.</p>